

## iPad2専用Bluetoothキーボード BSKBB10 シリーズ 取扱説明書

### 安全にお使いいただくために必ずお守りください

- 注意**
- この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。
  - 本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のもてることろ、漏電、漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
  - 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
  - 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
  - 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
  - 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

### 本製品ご使用時の注意

- ボタンが常に押されている状態が長く続く、充電電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- カバンや袋などに入れて持ち歩くときは電源を[OFF]にしてください。
- 航空機内での無線機器の使用は計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内での本製品の使用は避け、機内に持ち込む場合は電源を[OFF]にしてください。

### 電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、本製品を使用しないでください。電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているもの近く（環境により電波が届かない場合があります。）
- 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
  - 本製品を分解・改造すること
  - 本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと
- 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
  - 産業・科学・医療用機器
  - 工場・製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局① 構内無線局（免許を要する無線局）② 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

- 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
  1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または電波の放射を停止して電波干渉を避けてください。
  3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	GFSK方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可

### 付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- Bluetoothキーボード（本体）・・・1台
- ※本製品にiPad2は同梱されておりません。



キーボード右上部	状態
電源スイッチ	電源のON/OFFを切り替えます
CONN.ボタン	ペアリング待機状態にします
LEDインジケータ	状態
caps pairing	使用時→青く点灯 ペアリング待機状態→青く点滅 ペアリング完了→消灯
bat	電池残量が少なくなると赤く点灯 充電中→赤く点灯 充電完了→消灯

- USBケーブル（充電用）・・・1本
- マニュアル（本書）・・・1枚

### 本製品の使用準備

本製品をお使いになる前に、充電をしていただく必要があります。


- ① あらかじめパソコンの電源をONにしておいてください。
- ② 本製品のmicroUSBポートに付属のUSBケーブル（充電用）を接続します。USBケーブル（充電用）の反対側をパソコンのUSBポートに接続します。
- ③ 充電が開始されると、LEDインジケータが赤く点灯します。
- ④ 充電が完了すると、LEDインジケータは消灯します。USBケーブル（充電用）を抜いてください。

最初の充電には約3時間かかります。導入後の日常の充電はバッテリー残量によって異なります。

充電には付属のUSBケーブルのみお使いください。他のケーブル、または充電機器でのご使用は保障しておりません。また、危険ですので絶対に使用しないでください。

### iPad2の取り付け方法


下図を参照して本製品にiPad2を装着してください。



### 本製品の設置方法

下図を参照して本製品を設置してください。


1. iPad2ケースを矢印の方向にスライドさせてください。




2. iPad2ケースをキーボード側に起こします。



3. iPad2ケースの裏側にある支えをキーボード側に倒して、キーボードの溝にはめてください。  
※溝は2箇所ありますので、お好みの角度に調節してください。



4. 以上で完了です。



### ペアリング（接続の確認）

本製品を初めてお使いになるときはペアリング（接続の確認）を行わなければなりません。  
ペアリングは二つの機器間での固有の接続です。一度ペアリングをしたら、同一の機器間では再びペアリング（接続の確認）をする必要はありません。  
※ ペアリング（接続の確認）が失敗した場合は[Bluetooth]画面に表示されている本製品の型番を削除し、再度手順1からやり直してください。


1. [ホーム] 画面から[設定] → [一般] → [Bluetooth]を選択します。
2. [Bluetooth]ボタンが[オン]になっていることを確認します。[オフ]になっている場合は[オン]に変更します。
3. 本製品の電源スイッチをONにして、CONNボタンを押します。青色LEDインジケータが点滅し、ペアリング待機状態になります。
4. iPad2がBluetooth機器の検索を行います。認識されると本製品の型番が表示されますので、タップして登録してください。



5. 下記の画面が表示されますので、本製品のキーボードで指定されたPINコードを入力し、最後に[enter/return]キーを押してください。



6. 下記の画面が表示され、本製品型番の右側に接続されましたと表示されました。ペアリング（接続の確認）の完了です。本製品の青色LEDインジケータが消灯します。



### スリープモードについて

本製品を最後に操作してから約30分後にスリープモードになります。復帰させるには[スペース]キーを押してください。

### 再接続について

本製品の電源を[OFF]にする等、リンクが切れたときの再接続の方法です。この方法は本製品とペアリング済みの機器のみ可能です。

1. 本製品の電源をONにします。[ペアリング（接続の確認）]を参照し、4の手順まで進みます。  
※コネクタボタンは押さないでください。
2. しばらくすると本製品が登録されます。  
※PINコードの入力は求められません。
3. 本製品型番の右側に[接続されました]と表示されましたら、再接続の完了です。

### ファンクションキーについて


ファンクションキーのアイコンについて下記の表で説明します。

ファンクションメニュー	操作内容
Language	文字変換をします
Menu	ホーム画面を表示させます
Search	ファイルを検索します
Photo	フォトギャラリーを起動します
Screenshot	画面をキャプチャーとして保存します
Keyboard	キーボードを切り替えます
Cut	選択したアイテムを切り取ります
Copy	選択したアイテムをコピーをします
Paste	選択したアイテムを貼り付けします
Pre-track	前のトラックを再生します
Play/Pause	再生/一時停止をします
Next track	次のトラックを再生します
Mute	消音
Volume—	音量を下げます
Volume+	音量を上げます
Screen Lock	画面をロック/アンロックします

裏面につづく

### iPad2の取り外し方法

下図を参照して本製品からiPad2を取り外してください。  
○で囲んだ箇所を外側に広げると外れます。



### 製品仕様

インターフェース	準規格規格 Bluetooth Ver.2.0 class2準拠
プロファイル	HID (Human Interface Device profile)
電波周波数	2.4GHz
電波到達距離	非磁性体（木の机など）約10m 磁性体（鉄製の机など）約3m ※環境によって異なります。
連続動作時間	最大100時間
充電時間	3時間
キー数	79キー（英語配列）
キーピッチ	15mm
キーストローク	1.8mm
本体寸法	約W244×D189×H26mm（突起部除く）
本体重量	約555g（USBケーブル除く）
動作環境	温度5℃～40℃、湿度5%～90%（結露なきこと）
製品構成	本体、USBケーブル、マニュアル、保証書

### 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。  
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。  
パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

	<b>危険</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死に至るまたは、重傷を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。
	<b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死に至るまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをし、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 絵記号の意味

	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例: △感電注意)が描かれています。
	○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: △分解禁止)
	●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例: プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

### 危険

- 本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高压容器に入れないでください。また、本製品を加熱したりしないでください。破裂、発火や火傷の原因となります。
- 本製品から漏れ出した液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けください。目に障害を与える恐れがあります。
- 本製品の充電には、必ず本製品付属の接続ケーブルを使用してください。
- プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。特にコインやネックレス、ヘアピンなどの金属製品とよっしに携帯・保管しないでください。
- 直射日光の当たる場所、炎天下の中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでください。破裂、発火や火傷の原因となります。
- 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
- 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。

- 液体や異物などが内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
そのまます使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求め販売店にご相談ください。
- 煙が出たり異臭、異音が出たら、パソコン及び周辺機器のスイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
そのまます使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求め販売店にご相談ください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐに電源スイッチをOFFにしてください。  
そのまます使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求め販売店にご相談ください。
- 接続ケーブルは、必ず付属品（または指定品）をご使用ください。  
付属品（または指定品）以外を使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあります。この場合、発煙や発火の恐れがあります。本製品の故障の原因となります。
- 風湿増など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。  
火災になったり、感電する恐れがあります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。  
パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていない場合も故障の原因となります。
- 小さなお子様や電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- プラグ、ジャックの周辺にはほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。  
そのまます使用すると火災、感電の原因となります。

### 注意

- パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各マニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に従ってください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやリミツサンなど)に手を触れて、身体の静電気を取除くようにしてください。  
人体からの静電気が、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあります。
- 動作環境内(5℃～40℃)でお使いください。  
低温時には、本製品（電池）の性能が低下することがあります。
- 本製品の取り付け/取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のデータをすべてMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。  
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損した場合は、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに影響を及ぼすことがあります。
  - ・強い磁界が発生するところ
  - ・静電気が発生するところ
  - ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または超過するところ
  - 故障の原因となります。
  - ・振動が発生するところ
  - けが、故障、破損の原因となります。
  - ・平らでないところ
  - 転倒したり、落下してけがや故障の原因となります。
  - ・直射日光が当たること
  - ・火気の周辺、または熱気のもてること
  - 故障や変形の原因となります。
  - ・雷害または雷害の危険があるところ
  - 雷害や感電の原因となります。

- シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。  
本製品は、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を混ぜ、たたくしぼってから拭き取ってください。
- 充電が終わったら、ケーブルを抜いてください。
- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。  
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。  
本製品には、リチウムポリマー電池(Li-Po)が使われています。
- 本製品は定期的に充電してください。  
本製品に内蔵されている電池の性能が劣化するのを防ぐことができます。

### お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にご確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル（印刷物、添付 CD 等）をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新のドライバーダウンロードをご確認ください。

ホームページ  
<http://buffalo-kokuyo.jp/support/>

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先  
<http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>  
FAX でのお問い合わせ先  
050-5805-9384  
電話でのお問い合わせ先  
※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。  
050-3163-3177 月～土（日・祭日、年末年始除く）  
※050 から始まる IP 電話を利用いたします。

### 保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常な使用状態で万が一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理します。  
※この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お客様	お名前	
	ご住所	
保証期間	ご購入日より6ヶ月間有効	
ご購入日 (販売店様記入欄)	年	月 日

※購入日が証明できるものを添付してください。

株式会社 パッパアローコクヨスプライ  
本社 〒460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

### 修理品の発送先(A)

<送付先>  
〒470-1121 愛知県豊田市西川町島原1-1  
パッパアローコクヨスプライ 修理センター宛

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。  
・品付に「OEM」、株式会社パッパアローコクヨスプライの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では「TM」等のマークは記載していません。

株式会社 パッパアローコクヨスプライ  
BSKBB10シリーズ取扱説明書  
初版発行: 2011/10/24  
KMO0-0274-00